

HOPE 158

Uputstvo za brzo startovanje

1. Umetnite SIM karticu u slot sa leve strane uređaja vodeći računa o pravilnom položaju kartice.

(slika 1)

(prethodno deaktivirajte opciju PIN kod sa kartice)



Slika 1



Slika 2

2. Umetnite temperaturnu sondu u konektor sa desne strane uređaja. (slika 2)

3. Postavite prekidač za uključivanje uređaja u položaj ON. (slika 3)



Slika 3



Slika 4

4. Umetnite uređaj u električnu utičnicu. (slika 4)

5. Uključite potrošač koji treba da se kontroliše u izlaznu utičnicu uređaja. (slika 5)



Slika 5

6. Sa svog mobilnog telefona na broj kartice koja je u uređaju pošaljite SMS poruku
U sledećem formatu: **#99#broj telefona#lozinka#**

* broj telefona treba da počinje sa pozivnim kodom +381 a lozinka treba da sadrži 6 karaktera.

PRIMER: **#99#+38163123456#abc123#**

* nakon nekoliko sekundi stići će Vam potvrdna SMS poruka sledeće sadržine:

Welcome.
Registration is successful
New Password is abc123
Time is 2013/12/25/15.27

Vaš broj telefona je sada definisan kao "Master" broj i svaki poziv prema uređaju sa vašeg mobilnog broja će promeniti status izlazne utičnice t.j. kontrolisanog potrošača iz isključenog u uključeno i obratno.

Kontrola izlazne utičnice se može vršiti i slanjem SMS poruke u sledećem formatu:

#01# (za uključivanje)

#00# (za isključivanje)

U oba slučaja uređaj će vam vratiti potvrdnu poruku o trenutnom statusu i temperaturi okruženja.

U slučaju nestanka napajanja električnom energijom, uređaj će vam poslati obaveštenje:

Main electricity power lost.
Temp.18C

Nakon ponovnog priključenja električne energije dobićete sledeće obaveštenje :

Main electricity supply restored
Temp.18C

*Status izlazne utičnice nakon ponovnog dolaska električne energije će biti u isključenom stanju!

Za proveru statusa izlazne utičnice pošaljite SMS poruku u formatu:

#000#

Nakon nekoliko sekundi stići će Vam potvrdna poruka:

Status: ON/OFF
Temp.:XXC

Za sve ostale opcije i podešavanja molimo da pažljivo pročitate detaljno korisničko uputstvo.